



Onzen Output Control

Quick Reference Guide

***The output of the Onzen system can be adjusted to suit high or low demand.**
Remember, if spa use changes for an extended period of time, adjust the output to prevent higher or lower sanitizer production. (If you go away for 2 weeks, turn it down)

Europe/Scandinavia

- Use filtration settings to change Onzen output. (See User Guide for how to adjust filtration)
- *For example, if sanitizer level is too high, decrease the number of hours/day the filtration cycle is on.
- Or, use the dial on the Onzen generator.
- *For example, if you want high filtration with low sanitizer output turn the dial down to low and set filtration high. The Onzen will produce sanitizer only for a portion of each filtration cycle.

North America



- Use the topside control to change Onzen output.
- 1. Access the low level menu by holding the filter button down for 20 seconds.
- 2. Scroll through the menu by pushing the filter button until "CPxx" is displayed.



- 3. Select desired "on-time" by using the arrow keys to choose level 0-6.
- 4. 0=off, 1=4 hours/day, 2=8 hours/day, 3=12 hours/day, 4=16 hours/day, 5=20 hours/day, 6=24 hours/day.



- 5. Scroll through to the end of the menu by pushing the filter button.
- 6. The Onzen cycle will start immediately after doing this.

Réglage de débit Onzen

Aide-mémoire

***Le débit du système Onzen peut être réglé selon l'utilisation (fréquente ou sporadique).**
Si la fréquence d'utilisation du spa doit changer pendant une période prolongée, n'oubliez pas de régler le débit en fonction de la concentration d'agent d'assainissement requise (élevée ou faible). (Si vous prévoyez être absent pendant deux semaines, abaissez le débit.)

Europe/Scandinavie (in.xm Pack)

- Utilisez les réglages de filtrage pour changer le débit Onzen. (Voir le guide d'utilisateur pour comment ajuster la filtration).
- *Par exemple, si la concentration d'agent d'assainissement est trop élevée, diminuez le nombre d'heures/jour d'activation du cycle de filtrage.
- Vous pouvez aussi utiliser le cadran de l'ozonateur Onzen.
- *Par exemple, pour augmenter la capacité de filtrage tout en réduisant le débit de production d'agent d'assainissement, amenez le cadran au réglage le plus bas et augmentez la valeur du cycle de filtrage. L'agent d'assainissement sera libéré par Onzen pendant une partie de la durée de chaque cycle de filtrage.

Amérique du Nord



- Utilisez les commandes du capot supérieur pour changer le débit Onzen.
- 1. Tenez la touche de filtrage enfoncée pendant 20 secondes pour accéder au sous-menu.
- 2. Faites défiler le menu au moyen de la touche de filtrage jusqu'à ce que l'option « CPxx » s'affiche.



- 3. Sélectionnez le temps d'activation désiré, soit un des niveaux 0 à 6, au moyen des touches flèches.
- 4. 0=désactivé, 1=4 heures/jour, 2=8 heures/jour, 3=12 heures/jour, 4=16 heures/jour, 5=20 heures/jour, 6=24 heures/jour.



- 5. Appuyez sur la touche de filtrage pour faire défiler jusqu'à la fin du menu.
- 6. Le cycle Onzen sera activé immédiatement.



Control de salida de Onzen

Guía de referencia rápida

***La salida del sistema Onzen se puede ajustar para adaptarse a una demanda alta o baja.**

Recuerde, si el uso del spa cambia por un período de tiempo prolongado, ajuste la salida para evitar una producción mayor o menor de desinfectante. (Si sale durante 2 semanas, reduzca la salida)

Europa/Escandinavia

- Utilice las configuraciones de filtración para cambiar la salida del Onzen. (Para ajustar la filtración ver manual instrucciones par clientes).
- *Por ejemplo, si el nivel de desinfectante es demasiado alto, disminuya la cantidad de horas/día que el ciclo de filtración está encendido.
- O, utilice el botón selector que se encuentra en el generador del Onzen.
- *Por ejemplo, si desea una filtración mayor con una salida de desinfectante baja, gire el botón selector hacia abajo para colocarlo en la posición bajo y configure la filtración en alto. El Onzen producirá desinfectante sólo durante una parte de cada ciclo de filtración.

América del Norte



- Utilice el panel de control para cambiar la salida del Onzen.
- 1. Acceda al menú de nivel bajo manteniendo el botón del filtro presionado durante 20 segundos.
- 2. Desplácese a través del menú presionando el botón del filtro hasta que se muestre "CPxx"



- 3. Seleccione el "tiempo de encendido" deseado utilizando las teclas de flechas para elegir el nivel 0-6.
- 4. 0=apagado, 1=4 horas/día, 2=8 horas/día, 3=12 horas/día, 4=16 horas/día, 5=20 horas/día, 6=24 horas/día.



- 5. Desplácese hasta el final del menú presionando el botón de filtro.
- 6. El ciclo del Onzen se iniciará inmediatamente después de hacer esto.

Onzen Ausstoßkontrolle

Kurzinformation

*** Das System zur Ozonerzeugung Onzen kann hohem oder niedrigem Verbrauch angepaßt werden. Bitte beachten Sie, dass Sie – sofern die Nutzung des Bades über längere Zeit hinweg variiert – auch das System zur Ozonerzeugung anpassen sollten, um eine zu niedrige oder zu hohe Desinfektionsmittelerzeugung zu verhindern. (Falls Sie länger als 2 Wochen abwesend sind, Onzen-System herunterfahren)**

Europa / Skandinavien

- * Verwenden Sie die Filtrationseinstellungen, um das Onzen-System zu regulieren (Im handbuch finden sie die information zur einstellung der filterung).
- * Wenn beispielsweise das Desinfektionslevel zu hoch ist, reduzieren Sie die Anzahl der Stunden pro Tag, an denen das Filtersystem aktiv ist.
- * Sie können auch den Regler am Onzen-Generator verwenden.
- * Wenn Sie beispielsweise eine hohe Filtrierung mit geringem Desinfektionslevel wünschen, schieben Sie den Regler auf niedrige Leistung (low) und setzen Sie die Filtrierung auf hohe Leistung (high).
Das Onzen-System wird Desinfektionsmittel nur für einen Teil eines jeden Filtrierzyklus produzieren.

Nordamerika



- * Elektronisches Steuergerät (Bedienpaneel) betätigen, um Ozon-Erzeugung des Onzen-Systems zu verändern.
- 1) Filtertaste 20 Sekunden lang gedrückt halten, um in das Menü niedrige Leistung (low level) zu gelangen
- 2) Durch Drücken der Filtertaste im Menü scrollen, bis die Meldung „CPxx“ angezeigt wird



- 3) gewünschte Laufzeit auswählen, indem Sie die Pfeiltasten bedienen und zwischen Level 0 – 6 auswählen.
- 4) 0=aus, 1=4 Stunden/Tag, 2=8 Stunden/Tag, 3=12 Stunden/Tag, 4=16 Stunden/Tag, 5=20 Stunden/Tag, 6=24 Stunden/Tag



- 5) Durch Drücken der Filtertaste bis zum Ende des Menüs scrollen
- 6) der Onzen-Zyklus wird sofort danach aktiviert